

LUMINALIGHTS RELEJOHTOSARJAN ASENNUS AUTOIHIN, JOISSA ON **MAAOHJATUT** VALOT.

LuminaLights relejohtosarjoja voidaan käyttää myös autoissa, joissa on ns. maaohjatut pitkät valot. Sarjaan joutuu tekemään pieniä muutoksia ja johtoja saattaa joutua jatkamaan.

Toimi seuraavalla tavalla:

Kytke releen virtajohto **(a)** auton akun (+)-napaan ja herätejohto **(b)** virtajohtoon **(a)** (sulakkeen jälkeen). Kytke releen maaajohto **(c)** auton polttimokannan (-)-johtoon. Katkaise valoilta tulevat (-)-johdot **(d)** ja kytke releen sijasta auton runkoon tai muuhun sopivaan maadoituspisteeseen.

