

PÄIVÄVALOSARJAT 1605-NS1269 JA 1605-NS2269

1605-NS1269 JA 1605-NS2269

PÄIVÄVALOSARJAT ON HYVÄKSYTTY KÄYTETTÄVÄKSI AUTON OMIEN AJOVALOJEN KANSSA SAMAAAN AIKAAN.

AUTON OMAT ETUVALAISIMET (PARKIT) ON KYTKETTÄVÄ POIS KÄYTÖSTÄ.

ALLA AKE:IN VOIMASSA OLEVA OHJE VALOJEN SIOITUKSESTA



1605-NS2269 ASENNUSESIMERKKI



02 A
E4 7847



1605-NS1269 5xLED



02 A
E4 7848



1605-NS2269 8xLED



AKE Ohje auton valaisimista 79/208/2004

Valo-ohje perustuu pääosin autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen (1248/2002) liitteeseen 1 ja siinä mainittuihin direktiiveihin ja E-sääntöihin.

Ennen 1993 käyttöön otettujen ajoneuvojen valomääräykset perustuvat Ajoneuvo Asetuksen täytäntöönpanopäätökseen.

4.5 Etuvalaisimet

Etuväläisimella tarkoitetaan auton etuosaan sijoitettua valaisinta, jolla ilmaistaan ajoneuvon läsnäolo ja leveys edestä katsottuna.

Etuväläisimia tulee olla kaksi ja valaisimen etäisyys auton uloimmasta ulkoreunasta saa olla enintään 400 mm. Valaisevien pintojen sisäreunojen välisen etäisyyden on oltava vähintään 600 mm, kuitenkin vähintään 400 mm, mikäli ajoneuvon kokonaisleveys on enintään 1300 mm. Etuväläisimen tulee sijaita vähintään 350 mm ja enintään 1500 mm korkeudella maan pinnasta. Jos korin muoto estää sijoittamisen alemmas kuin 1500 mm, saa etuväläisimet kuitenkin asentaa enintään 2100 mm korkeudelle. Etuväläisimen on annettava valkoista valoa ja ne on suunnattava eteenpäin. Merkkivalo on pakollinen, mutta sitä ei kuitenkaan vaadita, jos kojetaulun valaistus voidaan kytkeä päälle ainoastaan samanaikaisesti kuin etuväläisimet. Etuväläisimen on näyttävä vaakatasossa 45° sisäänpäin ja 80° ulospäin.

STARTAX^{Oy}

Auto-Electronics Oy
Kuokkamaantie 2, 33800 TAMPERE
puh:(03) 275 050 fax:(03)275 0555
startax@startax.net
www.startax.net